

Nazwa
BAR B-KETTLE 47 CM CZARNY 1231004
BAR B-KETTLE 47 CM CZARNY 1231004
BRYKIET WEGLOWY 4kg WEBER 17590130
BRYKIET WEGLOWY 8kg WEBER 17591
FARTUCH-WEBER Z LOGO 6474
FISCHWENDER 6673 WEBER
FORMA ALUMINIOWA MAŁA 6415 WEBER
GABKA WEBER 2 SZT 17688 REINIGIUMGSCHWAMM
GRILL WEBER COMPACT KETTLE 47cm CZARNY1221004
GRILL WEBER GO-ANYWHERE GAS 37 BLAK 1141056
GRILL WEBER KETTLE PLUS 47CM 13601004
GRILL WEBER MASTER-TOUCH GBS 57 14501004 BLACK
GRILL WEBER MASTER-TOUCH GBS 57 14505004KREM (IVORY)
GRILL WEBER ORIGINAL KETTLER PREMIUM 47CM CZARNY 13101004
GRILL WEBER PERFORMER ORGINAL 57CM BLACK15301004
GRILL WEBER Q 1400 CIEMNO SZARY BEZ STOLIKOW BOCZNYCH 52020079
GRILL WEBER Q 1400 STAND
GRILL WEBER Q 2200 STAND DARK GREY 54120333
GRILL WEBER SMOKEY JOE PREMIUM 37CM 1121004 CZARNY
KAMIEN DO PIZZY WEBER -GOURMET BBQ SYSTEM 8836
KAMIEN DO PIZZY WEBER SR. 36.5CM 17058
KOMIN DO ROZPALANIA 7447
KOMIN DO ROZPALANIA DUZY 7416
kosz do wEgla 7403
KOSZYK DO GRILOWANIA WARZYW 6677
KOSZYK DO GRILOWANIA WARZYW DUZY 6678
KOSZYK DO WARZYW I RYB WEBER 6470
MISECZKI ALUMINIOWE DUZE WEBER 6416
MISECZKI ALUMINIOWE SUMMIT 6417 WEBER
NABOJ GAZOWY DO Q100 Q120 PERFORMER TOUCH-N-GO WEBER 17514
NABOJ GAZOWY GO-ANYWHERE Q100/1000 PERFORMER17514
PŁ,yn Weber do czyszczenia stali nierdzewnej- 300ml 17682
PODWOJNE PRECIKI DO SZASZŁYKOW 8402
POKROWIEC NA GRILL WEBER Q 100/140 220/240 6554
Pokrowiec Premium do grilli Performer Premium / Deluxe 7146
PRZESUWAK DO WEGLA 7649 WEBER
REKAWICA WEBER 6472
ROZPAŁKA PARAFINOWA 22SZT 17670
RUSZT DO GRILLA BBQ 47 cm 8413
RUSZT DO GRILLA BBQ GORNY 57 cm 8424
RUSZT SEAR GRATE 8834
STOJAK DO KURCZAKA BEZ RUSZTU DO GRILLA 8838
STOJAK NA DROB WEBER STYLE 6731
STOJAK NA KURCZAKA WEBER 6482
STOJAK NA ZEBERKA WEBER 6469
STOJAK NA ZEBERKA WEBER 6727
STOŁ IROBOCZY BAMBUSOWY ODP. DO GR O SR 47 CM 17638
SZCZOTKA DO GRILLA Z ZELIWNYM RUSZTEM 6495
SZCZYPCE DO GRILLA 6610 WEBER
SZCZYPCE DO KIELBASEK 6650 WEBER
TERMOMETR INSTANT-READ 6750 WEBER
TROJSTRONNA SZCZOTKA DO GRILLA 30 CM 6494 WEBER

TROJSTRONNA SZCZOTKA DO GRILLA 53 CM 6493WEBER
UCHWYT NA POKRYWE WEBER 8411
WEBER DREWIENKA DO WEDZENIA BUK 17622
WEBER DREWIENKA DO WEDZENIA JABLŃ 17621
WEBER POLECA :PRZYSMAKI Z KURCZAKA 83416
WEBER POLECA :WEGETARIANSKIE PRZYSMAKI 83423
WEDZARKA WEBER SMOKEY MOUNTAIN COOKER 47 CM CZARNA
WEDZARKA WEBER SMOKEY MOUNTAIN COOKER 57 CM CZARNA
WIELKA KSIEGA GRILOWANIA WEDŁUG WEBERA 50040
WKŁAD PATELNI 7421 WEBER
WOK - Gourmet BBQ System 8856 26" wkł,ad wok bez rusztu do grila
WOK 7422 WEBER
WOK DO ONE-TOUCH 57 cm
ZESTAW AKCESORIOW DO GRILLA 2SZT. WEBER 6645 STAL NIERDZEWNA CZARNY
ZESTAW AKCESORIOW DO GRILLA 3 SZT. STAL NIERDZEWNA CZARNE 6630
ZESTAW DO CZYSZCZENIA GRILLI 6202 WEBER
ZESTAW DO ROZPALANIA DISPLAY 17631
ZESTAW DO SZASZŁYKOW WEBER 6606
ZESTAW SZTUCCOW DWUCZESCIOWY STAL NIERDZEWNA 6707
ZREBKI Z WIEPRZOWINY WEBER 17664